Инструкция по быстрому ознакомлению с устройством Emeter v2 2.07 обн

обновление 14.01.2008

Перейдите на http://media.hyperion.hk/dn/em2, чтобы получить обновление документации, ПО для ПК и ПАО.

Введение

Hyperion Emeter II может выполнять удивительно широкий спектр функций, имеющих отношение к электро-моделям и небольшим средствам передвижения. Он был спроектирован для достижения простоты использования как первоочередной цели. Меню подсказок дисплея, системное меню и сообщения об ошибке – всё это ведёт к достижению этой цели, будь то лётное поле или лаборатория.

Эта инструкция описывает возможности Emeter II и то, как заставить их работать на вас, в той последовательности, которая соответствует меню экрана. Подсказки дисплея Emeter – это сокращённый вариант инструкции, предназначенный для ответа на большинство вопросов. Полное руководство по использованию Emeter II (можно загрузить, перейдя по указанной выше ссылке) даёт более глубокие и развёрнутые объяснения множества моментов, связанных с электро- и радиоуправляемыми моделями.

Система Emeter II состоит из двух основных компонентов:

- Корпус карманного размера имеет дисплей, слот для карты SD, кнопки для навигации в меню, потенциометр для таких устройств как серво или регуляторы скорости, оптический тахометр и встроенную батарею с зарядным устройством.
- Вынесенный блок данных, который можно, благодаря малому размеру, подключить к питанию (RCмодель, скутер и т. д.) для считывания данных. По окончании периода считывания полученные данные могут быть выведены на дисплей Emeter II без необходимости в ПК.

Кроме того, Emeter v2 укомплектован двумя кабелями:

-- Кабель данных (иначе – «Кабель RDU», #HP-EM2-4PINCBL). На одном его конце находится 4штырьковый разъём Molex, который подключается к нижнему правому порту Emeter v2. На другом конце находится 5-штырьковый коннектор «мама» (с одним штырьком-«пустышкой»). Этот конец подключается к RDU, так что RDU может передавать данные для Emeter и связываться во время тестирования или настройки RDU. Этот конец также можно подключить к регуляторам скорости серии Hyperion TITAN, для того, чтобы программировать их через Emeter.

-- Шнур питания (#HP-EM2-PWRCBL) с разъёмом 4.5мм на одном конце и лужёными проводами с другой. Внутри Emeter содержится батарея 5 банок 750мАч и встроенное 3/У. Никогда не подключайте 3/У батареи к этому входу. Просто используйте любой источник питания постоянного тока 12В~15В с ёмкостью 120мА или выше (как источник 13.8В DC, автомобильная батарея или 3/У 12В от какой-нибудь старой игрушки и т. д.). Пожалуйста, сейчас потратьте некоторое время, чтобы подобрать подходящие разъёмы для этого шнура и подключите ваш Emeter к ИП 12-15В для зарядки. Посмотрите подробности по подбору уровня и времени зарядки ниже.

Терминология

RDU – Вынесенный блок данных, хранит информацию и имеет датчики для измерения напряжения, тока, высоты (от заданной точки), температуры окружающей среды и других параметров. Кроме того, RDU имеет возможность подключения к входу/выходу приёмника или драйвера ширины импульса, так что позиция газа может быть зафиксирована, либо положение газа вкл/выкл может контролироваться удалённо. RDU может записывать пиковые значения тока до 150А (до 300А в течение 5сек) с макс. 70В на входе. Также существуют опционные датчики вплоть до трёх внешних температурных и фазовый тахометр для бесколлекторных двигателей к настоящему времени; другие датчики планируется выпустить в 2009г.

Прежде, чем использовать RDU, необходимо припаять разъёмы, которые вы выбрали, к красному/белому проводам, промаркированным «INPUT» (Батарея, ИП пост. тока) и «LOAD» (Двигатель, З/У, разрядное устройство и т.д.) на нижней части RDU. Разъёмы должны быть высокого качества и соответствовать максимальным значениям тока, которые вы ожидаете получить. Хотя RDU имеет защиту против случайного подключения с неверным соблюдением полярности, регулятор скорости, который обычно подключён к стороне «LOAD» RDU, вероятно, не защищён от него, и будет повреждён в таком случае. Относитесь внимательно к соблюдению полярности.

ESC – Электронный регулятор скорости используется для того, чтобы варьировать скорость двигателя модели.

<u>BEC</u> – Цепь исключения батареи, опционно входит в ESC, используется для питания серво/приёмника от основной батареи вместо отдельной батареи приёмника.

Карта SD – устройство хранения данных, которое также может использоваться для передачи данных между ПК и Emeter II, включая:

- Обновления ПАО Emeter II и RDU
- Файлы для меню On-line подсказок дисплея
- Данные о пропеллере
- Записанная информация

Параметры для программируемых пользователем серво или драйверов ESC

Карта SD не входит в комплект, но крайне рекомендуется для полной функциональности. Поддерживаются стандартные (или мини/микро с адаптером) карты SD SDHC до 4Гб. Они должны быть отформатированы FAT16 или FAT32.

Датчик фазового тахометра – (опционная деталь #HP-EM2-TACHBL) имеет единственный провод, который следует подключить к любому из трёх проводов бесколлекторного двигателя, и трёхштырьковый разъём, который подсоединяется к гнезду RDU, отмеченному 'RPM'.

Внешние температурные датчики 1,2,3 - (опционные детали #HP-EM2-TMP1 и #HP-EM2-TMP23). Заметьте, что вначале необходимо приобрести датчик №1, чтобы затем добавить к нему №2 и №3, так как только датчик TEMP#1 подключается напрямую к RDU (№2 и №3 подключаются к №1).

Меню подсказок дисплея и навигация

Свойства доступны через многоуровневое меню. Номера кнопок показаны в апострофах, например, 'А', 'В', 'С' или 'D', и имеют сокращённое описание в нижнем ряду дисплея. Кнопка 'А' в ГЛАВНОМ меню отобразит подсказки об обновлениях версий ПАО RDU и Emeter II. Навигация по меню осуществляется нажатием кнопки 'D' до тех пор, пока требуемый пункт меню не отобразится буквами большего размера. После того, как это произошло,

- нажмите 'В', чтобы отобразить подсказку дисплея, относящуюся к выбранной функции, или нажмите 'С', чтобы перейти к выбранной функции.

Есть два основных режима использования: «Тестовый» режим, в котором RDU и Emeter II подключены для совместного использования, и «Рабочий» режим, когда RDU используется отдельно. В тестовом режиме данные записываются напрямую на карту SD, в то время, как в рабочем режиме данные хранятся в RDU, откуда позднее копируются на карту SD. После включения Emeter II функция, которая использовалась последней, появится на экране. В большинстве случаев 'А' вызывает возврат к предыдущему, верхнему пункту меню или экрану. Отдельные действия могут вызвать удаление данных, что может оказаться критическим. Вы будете предупреждены в таком случае и увидите запрос об отмене операции.



ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ ЕМЕТЕР				
DAG	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение	
1.1	Зарядка внутренней батареи		ИП 12-15В с разъёмом 4.5мм	
 Ето с развелом члям Ето с развелом члям				
1.2	Установка даты/Времени	MAIN>EMETER SETUP		
Нажмите `D', чтобы перейти к строкам даты или времени. Нажмите `B' или `C', чтобы уменьшить или увеличить значения, как требуется. Удерживайте кнопку нажатой для быстрой смены значений. Эти поля используются для того, чтобы добавить отметку о времени к записываемым файлам или отображениям мгновенного состояния (``снимок", см. 4.1 – 4.3).				
БАЗ	ОВЫЕ НАСТРОИКИ ЕМЕТЕК (продолжение)	1	
	Функция	Экран/Режим		
1.3	Подсветка дисплея	MAIN>EMETER SETUP		
Нажмите `D', чтобы перейти к строке подсветки LCD, и выберите: `Off' для отсутствия подсветки `On' для постоянной подсветки `Auto' для подсветки в течение 10сек. после последнего нажатия любой кнопки. Значение по умолчанию - `Auto'.				
1.4	Контраст	MAIN>EMETER SETUP		
Нажи	мите `D', чтобы перейти к строке Со	ntrast, и выберите число между 15 и	и 30 для желаемого эффекта.	
1.5	Звук кнопок	MAIN>EMETER SETUP		
Нажи нажи	Нажмите `D', чтобы перейти к строке Beeps, и выберите `On' или `Off' для звукового сигнала каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. Значение по умолчанию - `On'.			
1.6	Высота и температуры	MAIN>EMETER SETUP		
Сист фута	Система поддерживает измерения в метрах и градусах Цельсия, но конвертирует и отобразит на дисплее значения в футах и градусах Фаренгейта, если вы зададите такую функцию в этой строке.			

ОТСЧЁТ МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ (и настройка тахометра)			
	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение
2.1	Тахометр – конфигурация оптического тахометра	READINGS>TACHO>нажмите 'C' > CONFIG TACHO	Нет
Задайт	e Emeter как источник для тахометр)а, нажав `В' или `C'. Нажмите `D' и задайте числ	о лопастей от 1 до 6.

Если RDU не подключен, источником автоматически будет выбран Emeter.

-- Настройка усреднения тахометра: **Оп** усредняет значение оборотов через 2сек. если < 9,000 об/мин. Усредняет значение оборотов через 1 сек. если > 9,000 об/мин

Off всегда усредняет через 1сек.

Нажмите 'А', чтобы сохранить конфигурацию тахометра.

2.2	Тахометр: конфигурация фазового датчика	READINGS>TACHO>нажмите `C´ > CONFIG TACHO *Тахометр RDU только для бесколлекторных двигателей и ESC *	RDU + кабель RDU + фазовый тахометр	
 При соединении выводов Emeter II, RDU и фазового датчика источником может быть выбран: Emeter II для оптического тахометра или RDU для тахометра с фазовым датчиком Для RDU должно быть задано количество магнитов двигателя, иначе полученный результат будет ошибочным. Задайте передаточное число коробки передач ("1" для прямого привода) 				
2.3	Определение количества магнитов двигателя	READINGS>TACHO нажмите `C' > CONFIG TACHO	RDU + кабель RDU + фазовый тахометр	
Запусті Меняйт конфиг	ите двигатель при постоянной скоро е количество магнитов до тех пор, урацию	ости, держа Emeter II близко к крутящемуся пр пока значения об/мин RDU и Emeter II Opto не	опеллеру. совпадут, и сохраните	
2.4	Тахометр – оптическое считывание RPM	<i>READINGS>TACHO</i>	Нет	
Держите верхнюю часть Emeter II на расстоянии около 10см от вращающегося пропеллера. Подождите, пока показания не стабилизируются. Избегайте флуорисцентного света. Нажмите `D', чтобы зафиксировать показания (см. 4.1). Нажмите `C', чтобы сохранить показания в снимок 1-8 (см. 4.3) Нажмите `B', чтобы задать характеристики пропеллера, если они известны, и указать мощность двигателя на выходе (см. раздел 5)				
2.5	Тахометр – считывание RPM фазовым датчиком	READINGS>TACHO или READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU + кабель датчика об/мин	
Подклк коллек	Подключите выход датчика об/мин к гнезду RDU RPM и одному из трёх проводов б/к двигателя. * Не использовать с коллекторными двигателями! *			
2.6	Считывание напряжения в режиме тестирования	READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU	
От 0 до	70 В, 2 точки			
2.7	Считывание силы тока в режиме тестирования	READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU	
От 0 до разряд	150 А (макс.), 1 точка. BATTERY по ки)	оказывает напряжение, max./min. и ёмкость мА	ч вв./выв. (зарядки и	
2.8	Мощность ESC/Двигателя	READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU	
0 - 100	00 Вт, высчитывается как произвед	ение напряжения и силы тока		
2.9	Эффективность двигателя/ESC	READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU	
Отобра зафикс	жает эффективность, если заданы х ировать значения на экране. Нажм	характеристики пропеллера. Меньше 100%. На ите `C', чтобы сохранить значения в снимок 1-8	жмите `D', чтобы }	
2.10	Мощность и тяговое усилие на выходе двигателя	READINGS>TACHO	Нет	
Отобра сущест	жает мощность в ваттах и лошадин вуют для данного пропеллера.	ых силах и тяговое усилие в граммах, если хар	актеристики пропеллера	
2.11	Высота	READINGS>ANALYSER	RDU + кабель RDU	
Датчик модели	высоты подключается к RDU и уст может влиять на данные. См. полн	анавливается на 0 метров, когда на RDU подаё ую инструкцию к Emeter II.	тся питание. Положение	
ËMKO				

ÊMK	ЕМКОСТЬ и ПИКОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ			
	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение	
3.1	Ёмкость мАч Вводная	READINGS>BATTERY или READINGS>ANALYSER Накапливается даже во время нахождения в других экранах	RDU + кабель RDU	
От 0 д RDU. запис	От 0 до 65000 мАч. Измеренная ёмкость записывается автоматически, вне зависимости от того, проходит ли ток через RDU. Нажмите 'C', чтобы очистить значение mA-h In, когда вы в экране BATTERY. Внимание: ёмкость будет продолжать записываться в RDU, даже если Emeter II выключен.			
3.2	Ёмкость мАч Выводная	READINGS>BATTERY или READINGS>ANALYSER Накапливается даже во время нахождения в других экранах	RDU + кабель RDU	
От 0 д ток че продо	до 65000 мАч. Измеренн ерез RDU. Нажмите 'C', ч лжать записываться в R	ная ёмкость разрядки записывается автоматически, птобы очистить значение mA-h Out, когда вы в экра DU, даже если Emeter II выключен.	вне зависимости от того, проходит ли не BATTERY. Внимание: ёмкость будет	

Пиковые значения записываются	ADINGS>PEAKS	RDU + кабель RDU			
Пиковые значения записываются для целой сессии или когда вы нажимаете `В' (очист.). Эти значения теряются, когда вы выключаете Emeter II, если их не сохранить в снимок 1 – 8					
3.4 Міп напряжение RI	EADINGS>PEAKS	RDU + кабель RDU			
Аналогично вышеописанному. Пс	могает в защите батареи от переразрядки.				
3.5 Мах сила тока RI	EADINGS>PEAKS	RDU + кабель RDU			
Аналогично вышеописанному. П	омогает в защите батареи и ESC от превышения	I допустимого тока.			
3.6 Мах об/мин RE	EADINGS>PEAKS	RDU + кабель RDU			
Пиковые значения записываются	для целой сессии или когда вы нажимаете 'В' (очист.).			
3.7 Сопротивление RE батареи в Омах	EADINGS>PEAKS	RDU + кабель RDU			
Начните разрядку, нажмите 'В' (Сопротивление будет отображено	очист.), остановите разрядку или нажмите`В' (о о в Омах.	чист.), начните и остановите разрядку.			
ОТОБРАЖЕНИЯ МГНОВЕ	нного состояния (снимки) для	сохранения моментально считанных данных			
4.1 Дисплей удержания В	экранах TACHO, PEAKS, ANALYSER, BATTERY	RDU + кабель RDU			
Нажмите `D' для удержания – 2е	нажатие для продолжения с того же места.				
4.2 Сохранить снимок Ка	ак для удержания	RDU + кабель RDU			
Нажмите `C' , чтобы сохранить да SNAPSHOT от 1 до 8, нажимая `D'	нные в одной из 8 ячеек памяти для снимков д. , если это требуется.	пя последующего просмотра, выберите			
Нажмите `С' ещё раз, чтобы возоб снимков. Снимки сохраняются, ко устройства хранения данных.	бновить работу. Данные сохраняются по умолча огда Emeter II выключается, но для долговреме	нию в первой свободной ячейке для нного хранения данных посмотрите			
4.3 Просмотр/Стирание RE снимка	EADINGS>SNAPSHOTS	Нет			
Вы можете просматривать до 8 сн хранятся внутри устройства, не н находиться в формате того экран `В' чтобы просмотреть или опреди эффективность и/или тяговое уси	нимков, сделанных в экранах ANALYSER, BATTE на карте SD. Нажмите 'D', чтобы перемещаться и а, в котором было произведено сохранение. Дл елить характеристики пропеллера. Если они суц илие пропеллера в граммах будут отображены.	RY, SNAPSHOTS или TACHO. Они иежду снимками. Дисплей будет я данных ANALYSER или TACHO нажмите цествуют, то вычисленная Сотрите снимок, нажав `C'			
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГ усилия	ІЕЛЛЕРА для вычисления эффективно	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПЕЛЛЕРА для вычисления эффективности двигателя и тягового			
Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера	Экран/Режим	Провода/Подключение			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Ете карте SD, или будет использоват имя 'Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнен	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте er II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект м использованном пропеллере.	Провода/Подключение Фективности двигателя/ ESC, а также Hyperion по адресу в файла PROPS.TXT, хранящегося на с CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Етеке карте SD, или будет использоват имя `Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнея 5.2 Просмотр характеристик пропеллера	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте er II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект м использованном пропеллере. READINGS>PROP CONST or READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop) или READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)	Провода/Подключение Фективности двигателя/ ESC, а также Hyperion по адресу в файла PROPS.TXT, хранящегося на с CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются <i>Карта SD</i>			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Етеte карте SD, или будет использоват имя 'Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнея 5.2 Просмотр характеристик пропеллера Если на карте SD есть файл PROF (увеличение). Чтобы выбрать тре	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте er II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект м использованном пропеллере. <i>READINGS>PROP CONST or READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> PS.TXT, просмотрите пропеллеры с помощью кно ебуемый файл нажмите 'A' (сохранить)	Провода/Подключение фективности двигателя/ ESC, а также Hyperion по адресу а файла PROPS.TXT, хранящегося на е CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются <i>Карта SD</i> опок 'В' (уменьшение) и 'С'			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Emete карте SD, или будет использоват имя 'Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнея 5.2 Просмотр характеристик пропеллера Если на карте SD есть файл PROF (увеличение). Чтобы выбрать тре 5.3 Ввод характеристик пропеллера	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте er II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект и использованном пропеллере. <i>READINGS>PROP CONST or READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> PS.TXT, просмотрите пропеллеры с помощью кни ебуемый файл нажмите 'A' (сохранить) <i>READINGS>PROP CONST or READINGS>PROP CONST or READINGS>PROP CONST or READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop) или READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i>	Провода/Подключение фективности двигателя/ ESC, а также Нурегіоп по адресу в файла PROPS.TXT, хранящегося на е CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются <i>Карта SD</i> рпок `B' (уменьшение) и `C'			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Emete карте SD, или будет использоват имя 'Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнен 5.2 Просмотр характеристик пропеллера Б.2 Просмотр характеристик пропеллера 5.3 Ввод характеристик пропеллера Нажмите 'D' (далее), чтобы перей следует ввести, и 'B' или 'C', чтоб повторите процесс тем же образо вычислений до тех пор, пока оно	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте er II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект м использованном пропеллере. <i>READINGS>PROP CONST or READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> PS.TXT, просмотрите пропеллеры с помощью кно буемый файл нажмите 'A' (сохранить) <i>READINGS>PROP CONST or READINGS>PROP CONST or <i>READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> <i>N</i> После ввода правильного числа, нажмите 'A' снова не будет изменено и сохранено. Названи</i>	Провода/Подключение фективности двигателя/ ESC, а также Нурегіоп по адресу в файла PROPS.TXT, хранящегося на е CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются <i>Карта SD</i> опок `B' (уменьшение) и `C' бы перейти к тому значению, которое ерейти к следующему значению, и , чтобы сохранить его для всех будущих е пропеллера сменится на `Other'			
Функция 5.1 Характеристики пропеллера Характеристики пропеллера могу тягового усилия для заданной RP www.hyperion.hk/dn/em2 . Emete карте SD, или будет использоват имя 'Other'. В другом случае для сохранённые данные о последнен 5.2 Просмотр характеристик пропеллера 5.2 Просмотр характеристик пропеллера 5.3 Ввод характеристик пропеллера Нажмите 'D' (далее), чтобы перей следует ввести, и 'B' или 'C', чтоб повторите процесс тем же образо вычислений до тех пор, пока оно 5.4 Замечания по вводу характеристик пропеллера	Экран/Режим т использоваться для вычисления мощности/эф М. Посмотрите раздел PROP TALK на веб-сайте ег II может брать характеристики пропеллера из ь характеристики, введённые вручную в экране вычисления результативной мощности, эффект м использованном пропеллере. <i>READINGS>PROP CONST or</i> <i>READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> PS.TXT, просмотрите пропеллеры с помощью кни буемый файл нажмите 'A' (сохранить) <i>READINGS>PROP CONST or</i> <i>READINGS>PROP CONST or</i> <i>READINGS>ANALYSER> кнопка 'B' (Prop)</i> или <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> <i>или</i> <i>READINGS>TACHO> кнопка 'B' (Prop)</i> <i>или</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READING</i> <i>READINGS</i> <i>READINGS</i> <i>READING</i> <i>READINGS</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READING</i> <i>READIN</i>	Провода/Подключение фективности двигателя/ ESC, а также Hyperion по адресу а файла PROPS.TXT, хранящегося на 2 CONSTANTS. Вторым присваивается ивности и тягового усилия используются <i>Карта SD</i> опок 'В' (уменьшение) и 'С' бы перейти к тому значению, которое ерейти к следующему значению, и , чтобы сохранить его для всех будущих ие пропеллера сменится на 'Other'			

ЗАПИСЬ ДАННЫХ для долг	овременного хранения даннь	IX
Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение
6.1 Запись данных в режиме тестирования	READINGS>ANALYSER или READINGS > BATTERY	RDU + кабель RDU + опционные датчики об/мин или температуры
Нажмите `С', чтобы записать данны старт создаёт новый файл данных с экране играет роль индикатора зап Внимание, НЕ выключайте Emet Нажмите `С' в экранах BATTERY или	е на карту SD, либо прекратить запи с уникальным номером и отображённ иси. сег II во время записи. ANALYSER, чтобы сперва прекратит	сь под полным контролем пользователя. Каждый ыми датой и временем. Мигающее сообщение на ь запись.
6.2 Настройка параметров записи данных RDU для активного режима	MAIN MENU>RDU SETUP	RDU + кабель RDU
 Настройте «механизм запуска» для Amps – запись начинается, когтока падает ниже значения зап Поднимите силу тока выше зна одному на каждый раз, когда тв Все эти записи будут загружени значения в начале каждой сесс действия на 0 или очень больш создан новый файл записи дан Time – эта опция используется значений силы тока. Запись на подключен к основной батарее истечёт Manual – запись контролирует запись, а > 1700 µs – запустит. Задайте время записи (в сек.) для с Задайте частоту выборки от 4 раз в режиму. 	старта записи: "да текущее значение тока достигает уска, запись прекращается, если ВРІ чения запуска, чтобы продолжить за екущее значение тока поднималось в ы на карту SD как единый файл. Дис ии. Для продолжения записи после г ое значение. Если RDU отключён от ных. Операция загрузки скопирует в для безмоторных моделей, которые чнётся после того, как истечёт задан , и будет продолжаться до тех пор, п ся сигналом от резервного канала пр сессии записи; нулевое – для неогра сек. до 1раз в 8 сек. Частота выбори в 'A'	т определённого значения запуска. Когда сила ЕМЯ ДЕЙСТВИЯ истекло. пись. У вас будет несколько наборов данных: по зыше, а затем падало ниже значения запуска. плей времени сбрасывается до нулевого падения значения тока установите время основного ИП, то после его подключения будет се файлы из RDU на карту SD. не могут использовать механизм запуска от иный срок времени после того, как RDU будет юка RDU не будет отключен или время записи не оиёмника. Ширина импульса < 1300 µs остановит ниченной длины ки применима и к активному, и к тестовому
6.3 Задайте запись RDU силы тока, напряжения, об/мин, температуры окруж. среды, 3 др. температур, высоты		RDU + опционные датчики RPM и температурные HE НУЖЕН кабель RDU для подключения RDU к Emeter II 3-проводный кабель от резервного Rx-канала к Rx-входу RDU (для ручного запуска записи)
 Подключите опционный датчик об/мин к RPM-порту RDU и любому из вводных проводов б/к-двигателя. Заметьте, что температура окр. среды и высота будут записываться автоматически датчиками, встроенными в RDU. Подключите опционный температурный датчик №1 к 4-штырьковому разъёму RDU, отмеченному 'AUX', а опционные датчики Temp #2 и #3 – к датчику №1. Если это возможно, используйте клейкую ленту, чтобы предотвратить движение датчиков и гарантировать хороший контакт (например, с двигателем, батареей или ESC). Подключите основные провода питания RDU к ESC. Когда модель будет готова к запуску, подключите RDU к батарее. Зелёный светодиод должен замигать на RDU с частотой выборки. Вместо зелёного загорится красный светодиод, когда запись будет производиться. Запись, управляемая временем, прекратится, когда время в RDU SET-UP истечёт или RDU будет отключён от батареи модели. Запись, управляемая силой тока, остановится, когда время истечёт и значение тока опустится ниже значения запуска. Запись продолжится, если значение тока поднимется выше значения запуска, будет показан новый отсчёт времени. 		
6.4 Загрузка данных в Emeter II	Во время включения появляется автоматическое сообщение, если в находятся незагруженные данные	RDU + карта SD Card + кабель RDU RDU
Подключите RDU к Emeter II с помо Включите Emeter II – должно появи	щью кабеля RDU іться сообщение `found dataset – dow	nload now?'
Ответьте «Да», нажав `D' или `A', чт Статус загрузки будет отображён и указанием даты и времени загрузки	обы отложить загрузку данных из RI данные начнёт загружаться на карт ₎ 1.	DU на более поздний срок у SD с уникальным файловым номером и

6.5	Просмотр записанных файлов	MAIN>LOG FILES	Карта	SD
Испо, отмет отобр • Д • Е Запис режи	пьзуйте `D', чтобы просмотр ки даты и времени, которы ажение: аты и времени загрузки из времени, когда тестовый фа санные данные и для активн мов включают поля:	еть требуемый файл записи е можно настроить на RDU в Emeter II йл записи был создан юго, и для тестового	и. Файлы записи имеют уник Time (Время) Volts (Напряжение) Amps (Сила тока) Rpm (Об\мин) Watts Input (Входная мощность) Height (Высота)	альные номера и отображают Ma-h out (Ёмкость выводная) Ma-h In (Ёмкость вводная) Ambient Temp (Температура окр. среды) Sensor 1 temp (Темп. 1) Sensor 2 temp (Темп. 2) Sensor 3 temp (Темп. 3)
6.6	Построение графика	MAIN>LOG FILES	Карта	SD
После выделения файла записи из списка, нажмите 'С' для выбора. Функция построения графика позволяет построить график зависимости от времени для любых двух значений напряжения, силы тока, высоты или об/мин. Для более подробного описания посмотрите полную инструкцию к Emeter II.				

ТАЙМЕРЫ и ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ			
Общие замечания по таймерам и обратному отсчёту - Во время входа в любой из трёх экранов таймеров производится проверка на наличие предыдущих данных по времени для этого конкретного режима таймера. Если таковые существуют, таймер отобразит предыдущие данные. Если данные изначально были получены в ходе использования другого режима таймера, предупреждение будет отображено и включится опция очистки данных. Все таймеры и функции обратного отсчёта будут работать и во время использования других экранов Emeter II.			
	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение
7.1	Таймер/режим подсчёта кругов	MAIN>STOPWATCHES>LAP COUNT	Нет
Используется в любых соревнованиях, в которых учитывается индивидуальное время прохождения круга и количество пройденных кругов. Записывает до 100 'событий', которыми могут быть время прохождения круга или запуск/остановка таймера. Запустите таймер кнопкой D – будет отображено основное время (PRIM) Нажимайте кнопку C в конце каждого круга. Время прохождения круга и номер круга будут показаны в нижней половине экрана. SPLT – это значение основного времени в момент последнего нажатия кнопки C. Нажмите кнопку D, чтобы поставить на паузу одновременно отсчет основного времени и времени круга. Нажмите 'C', чтобы запустить отсчёт сначала.			
7.2	Таймер – двойной режим	MAIN>STOPWATCHES>DUAL MODE	Нет
Испол гонке тайме Проме включ	ьзуется для учёта времени од с несколькими кругами. Испо ра. жуточный таймер запускается ены в список и могут быть пр	ного действия в рамках другого; например, и льзуйте `C', чтобы запустить/остановить пром а только тогда, когда запущен основной. Все о осмотрены позже если Emeter II перейдёт к д	ндивидуального прохождения круга в ежуточный таймер, и `D' для основного события, как старт и остановка часов ругой функции.
7.3	Таймер-авторежим	MAIN>STOPWATCHES>AUTO MODE	Нет
Такой	же, как и двойной, за исключ	ением того, что одинарное нажатие кнопки `[О' автоматически запустит оба таймера.
7.4	Таймер обратного отсчёта	MAIN>STOPWATCHES>COUNT DOWN	Нет
Нажмите `B' (установить), затем `B' или `C' (больше или меньше), чтобы изменить время начала обратного отсчёта. Удерживайте эти кнопки для быстрого изменения значений. Нажмите `D' для сохранения – текущее время будет сброшено до времени старта отсчёта. Нажмите `D', чтобы запустить обратный отсчёт, и ещё раз `D', чтобы остановить/поставить на паузу, если это требуется. Когда таймер обратного отсчёта запущен, нажатие 'A' позволяет использовать большинство других функций Emeter II, таких как тахометр или тест серво, без прерывания отсчёта. В конце заданного времени: Прозвучит трёхсекундный звуковой сигнал, даже если Emeter II используется другим экраном/функцией Значение текущего времени начнёт увеличиваться, на экране отобразится `TIME OVER'			

Прог	раммирование и тестир	ование СЕРВО и ESC		
8.1	Программирование Titan ESC	MAIN>PROGRAMMING>TITAN PRO	DG Отсоедините кабель Emeter II-RDU от RDU Подключите кабель RDU к ESC	
Подкл Emete поляр Нажм Нажм	Подключите 4-проводной кабель Emeter II к ESC и нажмите `D' (подключено). Emeter II отобразит все настройки, которые могут быть изменены. Если отображение не появляется, проверьте полярность и контакт. Нажмите `D', чтобы перейти к желаемому параметру и `B' (конфигурировать), чтобы изменить значение. Нажмите `A', чтобы сохранить новые установки.			
8.2	Свойство пока не разработа 2009	ано – пункт меню предназначен дл	я программирования серий ESC Hyperion ATLAS	
8.3	Программирование цифровых серво Atlas	MAIN>ESC/SERVO>SERVO PROG		
Подключите цифровой серво, как показано на диаграмме экрана. Нажмите `D' и, используя `B' или `C', внесите изменения в: • Направление • Отклонение • Скорость • Центрирование • Щирину мёртвой зоны Сохраните изменения кнопкой `A'				
8.4	Тестирование цикла серво – простое нач./кон.	MAIN>SERVO TESTER	Серво и батарея приёмника	
 Подключите серво и батарею приёмника, как показано на диаграмме экрана. Заметьте, что разъёмы серво и батареи взаимозаменяемы. В версии ПАО ЕМ 2.06 есть две альтернативные техники для определения профиля тестирования: Простое определение начальной/конечной точки, в то время как серво осуществляет циклическое движение между ними двумя Профиль, определяемый пользователем: созданный на ПК и загруженный на карту SD, либо созданный напрямую в Emeter II. (см. следующий раздел) 				
начал (стар Обе п Серво Нажм	тое определение начально ъной позиции (0%) и нажмит т). СМ. ДИАГРАММУ на стр. 2 юзиции будут отображать ши о будет осуществлять цикличе ите `C', чтобы остановить тес	и/конечной точки. Как показано е `D' (далее). Передвиньте потенци рину импульса, которая будет нахо ское движение между двумя конеч гирование цикла.	на экране, передвиньте потенциометр (pot) к юметр к конечной позиции (100%) и нажмите `D' диться в примерном диапазоне 1000 – 2000 мкс. ными точками.	

Программирование и тестирование СЕРВО и ESC (продолжение)			
	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение
8.5	Тестирование серво с помощью профиля	MAIN>SERVO TESTER	Серво и батарея приёмника 4.8~6.0B

Создание тестового профиля. Тестовый профиль состоит из серии записей, каждая из которых содержит ширину импульса сигнала в микросекундах и задержку времени в миллисекундах. Это сообщает серво, в какую позицию он должен передвинуться и как долго должно оставаться в ней.

Сам по себе профиль может быть создан на ПК как простой текстовый файл, но должен иметь расширение .dat и быть размещён в папке данных на карте SD во время использования с Emeter. После заголовка идут числовые значения, например:

PW-uS, DELAY-mS 00911, 00100 01000, 00100

В другом случае вы можете создать профиль напрямую в Emeter II, как показано ниже:

Из экрана SERVO TESTER перейдите к экрану OPEN PROFILE нажатием кнопки 'В', а затем к экрану NEW PROFILE с помощью 'В'. Этот экран позволит вам определять ширину импульсов и задержку. Они получат уникальный номер и будут записаны на карту SD для дальнейшего использования. Файлы профилей могут быть переименованы для большей запоминаемости с использованием до 8 символов на ПК.

Использование существующего профиля. Когда вы нажмёте в экране SERVO TESTER `В' (загрузить), на дисплее отобразятся все известные тестовые профили. Нажмите `D', чтобы просматривать список, и `С' для выбора.

Два параметра могут быть заданы нажатием 'С'. Параметр 'Repeats' определяет то, будет ли тестовый профиль выполняться несколько раз или единожды, а второй управляет записью данных. Нажимайте 'С', чтобы произвести необходимые перестановки и получить желаемый вариант. По умолчанию значения параметра Repeats - 'yes' («да») и 'logging no'(«без записи»). Теперь у вас есть возможность начать тестирование серво с помощью нажатия 'D' (старт)

Стирание нежелательного профиля. В экране PROFILE_TEST после выбора профиля нажмите 'В' и 'D', чтобы подтвердить стирание.

8.6 Драйвер ESC - MAIN>SERVO TESTER автоматический

Эта процедура идентична описанной выше процедуре тестирования серво через профиль, за исключением того, что ESC заменяет серво. Запустить экран ANALYSER одновременно с PROFILE TEST невозможно, но вы можете управлять записью данных нажатием `C'.

После того, как запись началась, нажмите `D', чтобы запустить тестовый профиль. Нажмите `C' ещё раз, чтобы остановить запись. Результаты могут быть впоследствии просмотрены в обратном направлении к экранам записи файлов.

Мы крайне рекомендуем, чтобы любой тестовый профиль, который используется для запуска ESC и двигателя, должен иметь настройку первых нескольких секунд для сигнала выключения двигателя, например, 950 uS. Если во время тестирования с помощью профиля возникнет необходимость срочно остановить двигатель, вам будет необходимо только нажать 'D'. Это вызовет переход к первой записи данных в тестовом файле профиля (которая вызывает выключение двигателя) и дальнейшее ожидание команд от пользователя.

8.7 Инструкция к драйверу Из любого экрана в любое время ESC (opto esc требует батареи servo/ESC приёмника 4.8-6B)

Подключите Emeter II, батарею приёмника и серво или ESC как для тестирования цикла серво, но выйдите из экрана тестирования цикла.

Батарея приёмника ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫНУТА, если у ESC есть BEC, ДО TEX ПОР, ПОКА провод ESC отсоединён. Установите ручку Emeter II в положение холостого хода для газа – полное прокручивание против часовой стрелки (для Futaba может потребоваться прокручивание по часовой стрелке). Для авиамоделей, начального тестирования проводного подключения и функционирования без пропеллера это мера предосторожности.

Поверните ручку чтобы запустить серво. Заметьте, драйвер серво оптоизолирован и может использоваться вне зависимости или комбинированно с любыми другими функциями Emeter II. Посмотрите диаграмму в конце документа для получения подробностей.

ОБН	ОБНОВЛЕНИЕ ПАО и КАЛИБРОВКА			
	Функция	Экран/Режим	Провода/Подключение	
9.1	Калибровка напряжения	MAIN>RDU SETUP Удерж. 'D' 3 сек. Чтобы открыть доступ к функциям обновления и калибровки	RDU + кабель RDU	
Подкл совпа	ючите RDU к источнику питан дёт с напряжением. Сохранито	ния с известным напряжением. Увеличивайте/ е дважды .	уменьшайте значение, пока оно не	
9.2	Калибровка ток (амперы)			
Подключите RDU к источнику питания. Разряжайте при известном токе. Увеличивайте/уменьшайте значение, пока оно не совпадёт с силой тока. Сохраните дважды .				
9.3	Обновление версии ПАО Emeter II	Во время включения питания Emeter II нажмите кнопки `А´, `B´, `C´ и `D´	Карта SD	
Процесс загрузки ПАО проверит наличие файла EMFW.bin на карте SD и, в случае обнаружение, загрузит новую версию ПАО в Emeter II.				
9.4	Обновление версии ПАО RDU	MAIN>RDU SETUP Удерж. 'D' 3 сек. Чтобы открыть доступ к функции обновления RDU	Карта SD card + RDU + кабель RDU	
Проце пользо	сс загрузки ПАО проверит нал рвателя о подтверждении пер	личие файла RDUFW.bin на карте SD и, в случ ед обновлением.	ае обнаружение, запросит	

СПЕЦИФИКАЦИЯ RDU (для типа RDU #HP-EM	СПЕЦИФИКАЦИЯ RDU (для типа RDU #HP-EM2-RDU)		
Макс. напряжение на входе	70B		
Макс. сила тока 5 сек. *	300 A		
Макс. сила тока 30 сек. *	150 A		
Макс. длительная сила тока*	75 A		
Шунтовое сопротивление	0.0002 Ω		
Внутренняя разрядность напряжения	0.001 B		
Отображаемая разрядность напряжения	0.01 B		
Внутренняя разрядность силы тока	0.04 A		
Отображаемая разрядность силы тока	0.1 A		
Разрядность температурного датчика	0.1 град.С		
Погрешность температурного датчика	1%		
Аналоговые<>цифровые конвертеры	16 бит		
Макс. считываемая фазовая RPM	65,000 об/мин		
Разрядность фазовой RPM	17 об/мин (двиг-ль 14 маг.)		

*Заметьте, что максимальные значения токов, приведённые выше, сильно зависят от температуры окружающего воздуха, а особенно – от величины охлаждающего воздушного потока, который проходит через RDU. В холодный день с сильным движением воздуха вы можете увеличить значение длительной силы тока и макс. силы тока в течение 30сек. на несколько процентов, или снизить его в жаркие дни со слабым движением воздуха. Токи больше 150А требуют изменения размера вводного/выводного провода и соответствующих разъёмов. Решающий момент – это ваша ответственность за проверку температуры, чтобы убедиться, что RDU не повредится от жары (макс. 75 град. С). Блок RDU, возвращённый с очевидным тепловым повреждением от превышения значения тока HE подлежит гарантийному обслуживанию или возврату.



Также посмотрите **http://media.hyperion.hk/dn/em2** для получения ПО «EmeterII Suite»(см. ссылку внизу), которое позволит вам напрямую программировать параметры RDU, загрузку записанных файлов с карты SD или напрямую из RDU и «живое» тестирование при подключении RDU к ПК. «Suite» также включает функции построения графиков и вскоре будет поддерживать другие функции, такие как создание тестового профиля для загрузки в Emeter.

ГАРАНТИЯ

- Emeter и RDU гарантировано не проявят дефектов в материалах и технике изготовления в период одного календарного года с момента покупки.

- Повреждение в результате физического удара (падения на пол и т. д.), ненадлежащий источник питания (З/У для батареи и т.д.), вода, влажность, перенапряжение или токовая перегрузка определённо НЕ входят в гарантийные случаи.

- Ваш дилер – это первое место, куда вам следует обращаться по гарантийным вопросам

Примите наилучшие пожелания от команды Hyperion, tech@hyperion.hk